

Системы управления конвекторами Nobo Energy Control

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nkb@nt-rt.ru || www.nobo.nt-rt.ru

Управлять Энергией - Легко!

- Новая Система Nobo Energy Control позволяет Вам полностью контролировать обогрев Вашей квартиры/дома.
- Управление температурой с помощью WiFi модуля Nobo EcoHub или настенного регулятора Nobo Eco Switch.
- Совместимость со всеми приемниками Orion 700.
- Обновление через Apps, Android Google Play или программное обеспечение Nobo Energy Control.
- Дополнительная функция контроля освещения и других технологий отопления.





Управление одним нажатием кнопки



Легкое управление системой через программное приложение Nobo Energy Control или настенный регулятор Nobo Eco Switch, даже если Вы хотите изменить стандартную программу работы.

- *Режим Стандарт* – автоматически включает Вашу еженедельную программу обогрева.
- *Режим **Эко*** – уменьшает температуру в ночное время и на период Вашего краткосрочного отсутствия.
- *Режим **Комфорт*** – если Вам нужен комфортный режим обогрева
- *Режим Отсутствия* – защита Вашего дома от замерзания, если Вы уезжаете надолго.



Приложение для планшетных компьютеров и смартфонов

- Легко устанавливать и управлять



Техническая Спецификация ЕСОНUB

RF сигнал (868 МГц).

- Все приемники работают как ретрансляторы.
- Все приемники, используемые для системы Orion 700, могут использоваться для системы Nobo Energy Control.
- Во избежание возникновения проблем все приемники имеют уникальные адреса.
- Подсоединяется к роутеру или сетевому соединителю в доме (RJ45).
- USB, RS-232 и слот для SD-карты обеспечивают высокую функциональность
- Рабочее напряжение 12 В постоянного тока (адаптер 230/12 В в комплекте).
- Светодиодные индикаторы зеленого цвета сигнализируют о работе системы.



Техническая Спецификация ECOSWITCH SW4

- Настенный регулятор обеспечит легкое управление системой, если у Вас нет возможности использовать программное приложение.
- Для управления температурой в помещении используется встроенный термодатчик.
- Батарейный отсек 1xCR2032 в комплекте.
- Светодиодный индикатор сигнализирует о включении системы и о необходимости замены батареи.



Управление Будущим

Система Nobo Energy Control будет усовершенствована, дополнена новыми функциями и возможностями.

- Новые приемники
- Повышенная функциональность программного приложения.
- Управление дополнительными возможностями обогрева и освещения.
- Технология “Sky Service”, GPRS и двусторонняя связь (умная система измерений).




Существующие приемники Nobo


NYE NOBØ ENERGY CONTROL



R80 RDC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECHUB. Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся на приемнике (обогревателе).




TRB 36 700: напольный и комнатный термостат в комбинации с регулятором для настенного монтажа. Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся на приемнике (термостате).




RSX 700: аппаратный релейный приемник для непосредственного управления электрической нагрузкой. Сигналы от ECHUB включают и отключают электропотребление нагрузки.



RS 700: скрытый 10-амперный приемник, который включают и отключают электропотребление нагрузки в соответствии с сигналами от ECHUB.



RCE 700: 10-амперный блок управления для розеток, который включают и отключают электропотребление в соответствии с сигналами от ECHUB. Может применяться для освещения и других приборов с кабелем питания, в том числе и для обогревателей. Температурная настройка **КОМФОРТ** производится на обогревателе.



Существующие приемники Nobo



NYE NOBØ ENERGY CONTROL



TCU700: беспроводный комнатный термостат с питанием от аккумулятора, управляющий стеклянными обогревателями NOBØ Safir, а также обогревателями NOBØ с радиоприемником R80 TXF. TCU700 взаимодействует с обогревателями посредством радиосигналов и может подключаться к **ЕCONHUB**. Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся на приемнике (комнатном термостате).

Safir: это стеклянный обогреватель со встроенным приемником радиосигнала. **ЕCONHUB** может управлять устройством Safir при помощи комнатного термостата (TCU700 или TXB700). Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся на комнатном термостате.

В качестве альтернативы, **ЕCONHUB** может управлять напрямую устройством Safir, если в данной зоне находится температурный датчик **ECOSWITCH**. В таком случае, температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся в интерфейсе приложения.




Новые приемники Nobo


NYE NOBØ ENERGY CONTROL




R80 RSC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECHUB. Температурная настройка **КОМФОРТ** производится на приемнике (обогревателе). Температура **ЭКО** устанавливается в приложении системы управления Nobø Energy Control.



R80 RXC 700: приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5, управляемых ECHUB. Этот приемник не имеет регуляторов. Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся в приложении Nobø Energy Control.



R80 TXF 700: это приемник для обогревателей Nobø C2/C4, B4, T4, P4/P6 и R3/R5. Устройством R80 TXF 700 можно управлять при помощи ECHUB через комнатный термостат (TCU 700 или TXB 700). Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся в таком случае на комнатном термостате. Устройством R80 TXF 700 также можно управлять напрямую при помощи ECHUB, если в данной зоне находится температурный датчик ECOSWITCH. Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся в таком случае в интерфейсе приложения.




Новые приемники Nobo

NYE NOBØ ENERGY CONTROL





TXB 700: функционирует в качестве центрального термостата в помещении с одним или несколькими обогревателями Nobø C2/C4, T4, P4/P6, R3/R5 и Safir. Этот термостат управляет максимум **10-ю** обогревателями с помощью радиосигналов.

Температурные настройки **КОМФОРТ** и **ЭКО** производятся на приемнике (термостате).



Nobo Energy Control

NYE NOBO ENERGY CONTROL





В одну зону лучше объединять приборы с одинаковыми функциями



- Гостиная тепло
- Ванная тепло
- Спальня тепло
- Гостиная лампы

Nobo Energy Control



Приемники, работающие по принципу ВКЛ / ВЫКЛ, остаются включенными, когда зона находится в режиме **КОМФОРТ**.



Приемники, работающие по принципу ВКЛ / ВЫКЛ, остаются выключенными, когда зона находится в режиме **ЭКО**.




В режиме **НЕТ НА МЕСТЕ** температура ограничена 7°C и не может быть изменена.



Все приемники полностью выключены.

Nobo Global Energy Control



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: nkb@nt-rt.ru || www.nobo.nt-rt.ru